

שעון שבת שבועי/יומי דיגיטלי 67DDT0



נתונים טכניים

מתח:	110VAC-240VAC
סוללת גיבוי:	5 שנים
מס' ערוצים:	1C.O
עומס מקסימלי:	16A 240VAC
צריכת חשמל:	4VA

כיוון השעון:

1. לחץ \oplus ו MAN בו זמנית לכיוון PMAM
2. לחץ \oplus ו D+ בו זמנית עד לכיוון היום
3. לחץ \oplus ו H+ בו זמנית עד לכיוון השעה
4. לחץ \oplus ו M+ בו זמנית עד לכיוון הדקה
5. לחץ על לחצן MANUAL לכיוון הדלקה אוטומטית/כיבוי אוטומטי (הדלקה - AUTO ON, כיבוי - AUTO OFF)

תכנות השעון:

1. לחץ PR לכיוון הדלקה/כיבוי, על הצג יופיע חס-1 (תוכנית 1)
 2. לחץ D+ לכיוון יום הדלקה/כיבוי (מגוון אפשרויות כגון: כל ימי השבוע, רק סופ"ש, וכו)
 3. לחץ H+ לכיוון שעת הדלקה/כיבוי
 4. לחץ M+ לכיוון דקת הדלקה/כיבוי
 5. לחץ PR שוב, לכיוון נוסף. לשעת כיבוי על הצג יופיע 1-off (1-כיבוי)
 6. לתוכנית נוספת חזור על פעולות 1-5 (עד 25 תכניות).
(A,B,C,D,E,F,G,H,J,L,N,P,Q,T,U,Y, 1,2,3,4,5,6,7,8)
- לשמירה וסיום לחץ \oplus .

לביטול תכנית בודדת: לחץ PR עד להגעה לתכנית הרצויה. לחץ H+ עד להופעת "-". לחץ +M עד להופעת "-". על הצג. התוכנית בוטלה.

לבטול כל התכניות ולאיפוס כללי: לחץ על כפתור RST.

הפעלה ידנית:

- לחץ על הכפתור MAN כדי לברור בין המצבים הבאים:
- **AUTO** - פעולת השעון תהיה לפי התכנות
 - **AUTO-ON** - פעולת השעון - הפעלה קבועה עד לתכנית הקרובה, המשך לפי תיכנות קיים.
 - **OFF-AUTO** - פעולת השעון- כבוי קבוע עד לסוף התכנית הקרובה, המשך לפי תיכנות קיים.
 - **ON** - הפעלה קבועה.
 - **OFF** - ניתוק קבוע.